MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 010112

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 12 Sprossen

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019154

Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter über 3 m (Traverse) Aufkleber 19078