



N° de commande: 040352

## Échelle à étage 12 marches



### Accessoires pour ce produit



N° de commande: 019639

Roulettes 'roll-fix'  
pour échelles  
Exécution du  
montage en usine



N° de commande: 019638

Roulettes 'roll-fix'  
pour échelles  
Version à monter  
soi-même



N° de commande: 019239

Montant de sortie  
enfichable droite



N° de commande: 019238

Montant de sortie  
enfichable inclinée

### Accessoires pour la famille de produits

