



N° de commande: 033712

Échelle d'appui à
marches en bois sans
traverse 12 marches



Pièces de rechange



N° de commande: 019141

Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
Autocollant 19021