



N° de commande: 125145

Échafaudage FlexxTower SGX ergo avec garde- corps avancé Hauteur de la plate-forme 2,51 m



Pièces de rechange



N° de commande: 012933

Plate-forme
FlexxTower-Ergo
avec trappe 1,80m
pour FlexxTower
SGX



N° de commande: 027904

Cadre de
rehaussement
75/196



N° de commande: 027905

Cadre de
rehaussement
75/112



N° de commande: 027992

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027917

Roulette orientable
avec broche
réglable en hauteur
Ø 200 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027937

Barre diagonale 1,8
m



N° de commande: 027935

Barre horizontale
pour longueur
d'échafaudage
1,8 m



N° de commande: 012944

Planche de bord en
alu, côté long, pour
FlexxTower SGX



N° de commande: 012913

Planche de bordure
frontale FlexxTower

