













N° de commande: 125148

## Échafaudage FlexxTower SGX ergo avec garde- corps avancé hauteur de plate-forme 5,59 m



### Pièces de rechange

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <br><br>N° de commande: 027904<br><b>Cadre de rehaussement 75/196</b> | <br>N° de commande: 027905<br><b>Cadre de rehaussement 75/112</b> | <br><br>N° de commande: 027992<br><b>Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant</b> | <br>N° de commande: 012933<br><b>Plate-forme FlexxTower-Ergo avec trappe 1,80m pour FlexxTower SGX</b> | <br>N° de commande: 012944<br><b>Planche de bord en alu, côté long, pour FlexxTower SGX</b> |
| <br>N° de commande: 012913<br><b>Planche de bordure frontale FlexxTower</b>  | <br>N° de commande: 027937<br><b>Barre diagonale 1,8 m</b>        | <br>N° de commande: 027935<br><b>Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m</b>   | <br>N° de commande: 027940<br><b>Arceau d'accès</b>   | <br>N° de commande: 027927<br><b>Stabilisateur triangulaire</b>                             |



N° de commande: 027917

**Roulette orientable  
avec broche  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm**