

N° de commande: 027142



**Échelle d'accès avec
fermetures rapides
automatiques**

Pièces de rechange



N° de commande: 019234

Couvercle de
longeron pour
montant de 73 x
18 mm