



N° de commande: 040314

Échelle d'appui à marches sans traverse 14 marches



Pièces de rechange



N° de commande: 019053

Poignée ergo-pad®
type 3 pour échelle
d'appui à marches



N° de commande: 019206

Patin intérieur
nivello® 73 x
25 mm Modèles à
partir de 2019



N° de commande: 019141

Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
Autocollant 19021



N° de commande: 019157

Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
« utilisation
conforme »
Autocollant 19086



N° de commande: 019284

Couvercle de
longeron pour
montant de 73 x
26 mm