



N° de commande: 052511

## Échelle à plate-forme mobile 11 marches



### Pièces de rechange



N° de commande: 019232

Couvercle de  
longeron pour  
montant de 58 x  
25 mm



N° de commande: 019234

Couvercle de  
longeron pour  
montant de 73 x  
18 mm