



N° de commande: 052710

Échelle à plate-forme
pliable à châssis fin 10
marches



Pièces de rechange



N° de commande: 019232

Couvercle de
longeron pour
montant de 58 x
25 mm