MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 035012

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse

Sprossenanzahl

6 | 8 | 10 | **12** | 14

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,7 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 12 Sprossen	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Leiterlänge 3,58 m	Außenbreite 420 mm	Holmhöhe 58 mm	Holmbreite 25 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 3588 x 427 x 68 mm, 8,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 035012

Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg

- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Isolation geprüft mit 1.000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Weitere Produktbilder





Mehrwerte

Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



Nachrüst-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutschsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich



Glasfaserverstärkter Kunststoff

Leitern aus GFK bieten optimale Eigenschaften für besondere Herausforderungen. Erfahren Sie auf unserer Info-Seite, was GFK als Material auszeichnet, wie wir es für Leitern einsetzen und wo diese zum Einsatz kommen.



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur TRBS 2121 Teil 2 haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die Arbeitshöhe ermittelt wird, lesen Sie in unseren Wissen



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

