MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 036812

Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse 12 Sprossen

Ersatzteile

Bestell-Nr.: 019199

Außenschuh für Querrohr 73x25 mm

Bestell-Nr.: 019154

Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter über 3 m (Traverse) Aufkleber 19078