MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 033712

Échelle d’appui à marches en bois sans traverse

Nombre de marches

6 | 8 | 10 | 12

Spécification

Hauteur de travail 4,1 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 12 marches	Profondeur des marches / des barreaux 92 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm
Longueur de l'échelle 3,13 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure 420 mm	Hauteur des montants 70 mm	Largeur des montants 23 mm
Charge max. 150 kg	Conception Pour d’appui	Dimensions de transport (emballage non compris) 3130 x 425 x 90 mm, 11,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 033712

Les faits

- Échelle d’appui à marches en bois
- Montants et marches en pin collé par jointure digitale ou en pin de Caroline sans nœuds
- Marches striées profondes de 92 mm
- Marches encastrées dans les montants avec une tige filetée
- Extrémités des montants biseautées pour un appui ou une fixation optimales sur le mur
- Espacement des marches : 235 mm

- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Traverse pour équipement ultérieur

Montée plus sûre conformément à la norme

- Pour l’équipement ultérieur sur des échelles existantes d’une longueur supérieure à 3,0 m conformément à la norme
- Patins antidérapants
- Disponible en différentes largeurs



Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes (notamment quadruple sertissage)
- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques

Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

